

SRV 1000

yellobrik 的 APPolo 服务器模块

网络连接



电源

Web 界面的默认登入信息

登录

admin

密码

lynx\$admin



yellobrik®

连接

SRV 1000 模块通过 RJ45 端口连接到网络。要访问网络界面，PC 或 Mac 必须是 192.168.1.x 网络的一部分。通过 LynxCentraal 进行访问。

操作

SRV 1000 需要与 RCT 模块和安装了 LYNX Central 的 PC 或 MAC 连接到同一网络。

一台 SRV 1000 最多可以控制 256 个 RCT 模块。

设置

如果需要更改 SRV 1000 的设置，您可以通过 Lynx Central 连接到它，或者在您的网络浏览器中输入它的默认 IP 地址：

192.168.1.160

与当前网络环境不匹配的服务器网络设置只能在 LynxCentraal 中调整。

日期/时间设置，包括时区和 NTP 服务器，只能通过 web 浏览器进行更改。这需要与当前网络环境匹配的有效网络设置。

技术规格

网络	10/100 以太网 - RJ-45 连接头
功率	+12V DC @ 1.5W - (支持 7 - 24V DC 输入范围)
物理	尺寸: 108 mm x 90mm x 22mm 重量: 145g
环境	5 - 40°C 90% 湿度 (非冷凝)
型号 #	SRV 1000- (EAN# 42504793429031)
包括	模块, 交流电源